

WIFI-ROUTERNS LAMPOR

WIFI-ROUTER SAGEMCOM F@ST 5370E

Här förklarar vi vad de olika lamporna och knapparna på din wifi-router betyder.

Lamporna på bilden listas från vänster till höger.

Håll inne knappen för **WPS** och **Wi-Fi** i cirka 7 sek för att lamporna ska lysa, om de är släckta är de i viloläge.



Power

Grönt ljus – alla tjänster är på.

Blinkar rött – routern håller på att starta upp.

Fast rött ljus – strömmen är på men någon tjänst fungerar inte, till exempel ej kontakt med station, ej IP, ej bredbandstelefont.

Att lampan lysar rött betyder **inte** att routern är trasig. Försök att göra en **felsökning**.

Släckt – routern har ingen ström.



Eco

Grönt – Wifi är inaktivt på både 2,4 GHz och 5 GHz.

Släckt – Wifi är aktivt på minst ett frekvensband.



Internet

Lampan visar om du får internet till routern.

Grönt ljus – routern är ansluten till internet.

Släckt – routern är inte ansluten till internet eller saknar en IP-adress.



Wi-Fi

Lampan visar om du har trådlös uppkoppling.

Grönt ljus – Wifi är aktiverat.

Släckt – Wifi är helt inaktiverat.



WPS

Lampan visar om du har någon enhet ansluten via WPS.

Blinkande grönt ljus – WPS är aktivt och söker efter en enhet att koppla ihop med.

Fast grönt ljus – routern är ihopkopplad med en annan enhet via WPS.

Släckt – WPS är inaktivt.



Telefoni

Grönt ljus – telefontjänsten är aktiv.

Släckt – telefontjänsten är inaktiv.



Ethernet

Lampan visar om routern har kontakt med någon enhet via en kabelanslutning.

Grönt ljus – routern har kontakt med en eller flera enheter via LAN-portarna.

Släckt – routern har inte kontakt med något på LAN-portarna

